

## Plejevejledning – Autolæder

### Hvorfor er det vigtigt at rengøre og pleje læder?

For at bevare læder lækkert, blødt og smidigt med den korrekte fugtbalance er det nødvendigt at behandle læderet med korrekte plejemidler og fugtighedsbevarende stoffer. Læder kan ikke regenerere sig selv, men kræver effektiv pleje udefra. Inden plejemiddel kan påføres og absorberes i læderet, er det imidlertid nødvendigt at rengøre porerne i læderet og fjerne al snavs, der måtte være på overfladen. Uden regelmæssig pleje mister læderet hurtigt sit enestående og naturlige udtryk, læderet bliver snavset og tørrer ud, og læderets farve mister sin intensitet.

Til autolæder anbefaler vi CORALUX® Auto Leather Care Set fra LCK, som indeholder både en rens og plejecreme samt en svamp og en klud. Det anbefales at rengøre og pleje med CORALUX® Cleaner Active Plus og Care Lotion min. 2 gange om året. OBS. Test plejeprodukterne på et skjult sted før endelig behandling!

### Rens

Ryst flasken, væd svampen med CORALUX® Cleaner Active Plus, og klem på svampen, så der frembringes skum. Hæld aldrig cleaneren direkte på læderet! Før nu svampen hen over læderet i lette cirkelbevægelser, og tør på denne måde snavset af. Skrub ikke på læderet! Vask ind imellem svampen i lunkent vand. Lad skummet virke på stærkt tilsmudsede steder, og tør læderet af med en fugtig bomuldsklud. Anvend destilleret vand for at undgå kalkrende. Rengør altid læderet i store flader. Lad det herefter tørre godt.

### Pleje

Ryst flasken godt før brug. Hæld lidt CORALUX® Care Lotion på kluden, gnid det ind i kluden, og fordel det herefter jævnt i et tyndt lag på læderet i lette cirkelbevægelser. Arbejd i store flader. Hæld aldrig CORALUX® Care Lotion direkte på læderet. Fjern eventuelle lotionrester med en ren og blød bomuldsklud, mens det stadig er fugtigt. En let farveintensivering efter behandlingen er normal og udjævnes med tiden.

### Generelt om beskyttelse og pleje af læder



Brug aldrig kemiske produkter eller almindelige rengøringsprodukter, da det kan ødelægge læderet! Til den daglige rengøring af læder anbefales det at støvsuge læderet forsigtigt med et blødt mundstykke eller alternativt at aftørre læderet forsigtigt med en tør (eller evt. hårdt opvredet), blød, ren klud.

Væske og andet, som spildes på læderet, fjernes straks for at undgå, at det når at trænge ind i læderet. Væsken opsuges forsigtigt med køkkenrullepapir- undgå at skrubbe hårdt på læder! Rengør herefter læderet med CORALUX® rens.

Stærkt farvet tøj (f.eks. jeans), puder, tæpper o. lign kan misfarve læder.

Husdyr, lynlåse og skarpe genstande kan beskadige læderets overflade. Forsøg at undgå dette på dit læder.