

Plejevejledning – Nubuck læder

Hvorfor er det vigtigt at rengøre og pleje læder?

For at bevare møbellæder lækkert, blødt og smidigt med den korrekte fugtbalance er det nødvendigt at behandle læderet med korrekte plejemidler og fugtighedsbevarende stoffer. Læder kan ikke regenerere sig selv, men kræver effektiv pleje udefra. Inden plejemiddel kan påføres og absorberes i læderet, er det imidlertid nødvendigt at rengøre porerne i læderet og fjerne al snavs, der måtte være på overfladen. Uden regelmæssig pleje mister læderet hurtigt sit enestående og naturlige udtryk, læderet bliver snavset og tørrer ud, og læderets farve mister sin intensitet.

Til nubuck læder anbefaler vi KERALUX® Leather Care Set N fra LCK, som indeholder både en handske, en klud og en beskyttende spray. Vi anbefaler at bruge Cleaning Glove ugentligt, Cleaning Cloth månedligt og Protection Spray 2-4 gange om året. OBS. Test plejeprodukterne på et skjult sted før endelig behandling!

Rens med Cleaning Glove og Cleaning Cloth

Støvsug nubuck læder ugentligt på laveste kraft med et blødt mundstykke. Brug herefter handsken- enten tør eller fugtig (brug destilleret vand)- til at aftørre læderet. Denne behandling fjerner den overfladiske, daglige snavs og behandlingen fugter ligeledes læderet og afhjælper derfor udtørring. Handsken kan vaskes ved op til 60 °C (brug ikke skyllemiddel ved vask af handsken!)

Nubuck læder bør aftørres månedligt med den specielle klud, som er vedlagt plejesættet. Børst læderet jævnt med kluden i alle retninger – børst aldrig hårdt i kun et enkelt område! Ved tilfælde af pletter, børst da altid i et større område omkring pletten. Brug kun kluden tør og på tørt læder. En let farveafsmitning ved rengøring, som ses ved misfarvning af kluden, er normalt. Vask kluden i vand efter brug. Ved brug mister kluden gummipartikler, præcis som ved brug af et viskelæder. Dette er blot et tegn på effektiv og beskyttende rengøring.

Pleje med Protection Spray

Brug sprayeren til at imprægnere læder efter rengøring 2-4 gange årligt. Spray de rengjorte områder fra en afstand på ca. 30 cm – hold flasken så lodret som muligt under brug. Vær opmærksom på at intet af sprayeren drypper eller siver ned på læderet. Lad herefter produktet tørre i mindst 2 timer. Hvis det er nødvendigt efterfølgende, brug da en blød børste til blidt at løfte læderets overfladetekstur. I sjældne tilfælde kan mindre farveforskelle opstå, hvilket forsvinder igen efter tørring eller efter børstning. Hvis der bruges for meget spray, er der risiko for at farven på læderet bliver mørkere. Dette vil imidlertid forsvinde gennem brug over tid.

Generelt om beskyttelse og pleje af læder



Beskyt dine lædermøbler mod direkte belysning, da sollys og kunstigt lys kan afblege og udtørre læderet. Solbeskyttelsen i sprayeren mindsker effekten af UV-stråling.

Brug aldrig kemiske produkter eller almindelige rengøringsprodukter, da det kan ødelægge læderet!

Væske og andet, som spildes på læderet, fjernes straks for at undgå, at det når at trænge ind i læderet. Væsken opsuges forsigtigt med køkkenrullepapir - undgå at skrubbe hårdt på læder! Rengør herefter evt. med Cleaning Cloth.

Undgå at placere lædermøbler for tæt på radiatorer og andre varmekilder. Afstanden bør være min. 30 cm, da varmen udtørre læderet.

Stærkt farvet tøj (f.eks. jeans), puder, tæpper o. lign kan misfarve læder.

Husdyr, lynlåse og skarpe genstande kan beskadige læderets overflade. Forsøg at undgå disse i dine lædermøbler.